

## Premium Fahrradfolien Designs von stylemy.bike

Wir bringen dein Wunsch-Design nur auf hochwertigen Klebefolien namhafter Hersteller zum Einsatz. Diese besitzen optimale Eigenschaften für den Outdoor-Einsatz (Außenwerbung, Fahrzeuge, Wasserfahrzeuge, Zubehör etc.), eine besonders lange Haltbarkeit sowie optimale Montageeigenschaften. Nur so ist gewährleistet, dass du möglichst lange Freude mit unseren Produkten hast. Noch vor Auslieferung durchlaufen diese eine strenge, persönliche Qualitätskontrolle.

*Details zu den verwendeten Materialien, Veredelungen, Produktbeschreibungen inkl. techn. Datenblätter und Spezifikationen<sup>1</sup> erhältst du unter <https://www.stylemy.bike/fahrradfolien>. **Bitte lies diese Informationen noch vor dem Bekleben aufmerksam und vollständig durch, um dabei die bestmöglichen Resultate zu erzielen.**<sup>2</sup>*

## Anleitung – Anbringen deines Fahrrad Foliendesigns

*Hinweis: Voraussetzung für eine einwandfreie Verklebung ist eine Verarbeitungstemperatur von mindestens +10° C in trockenen, geschlossenen Räumen. Damit sich der zu beklebende Untergrund diesen Arbeitsbedingungen anpassen kann bzw. um eine optimale Haftung zu erzielen, sollte er ebenso einige Stunden vor und nach der Verklebung im Arbeitsraum temperiert werden.*

- Bevor du mit dem Anbringen der Aufkleberfolie beginnst stelle sicher, dass die Oberfläche deines Fahrrads sauber und trocken ist. Entferne Schmutz, Staub und Fett von den Stellen, an der du die Folien anbringen möchtest. Benutze dafür einen geeigneten Fahrradreiniger und/oder Isopropanol . Achte darauf, dass dein Arbeitsplatz und deine Hände dabei ebenfalls sauber und fettfrei sind. Auch empfiehlt sich das Tragen von Latexhandschuhen.
- Lege die Folie (oder ein grob zugeschnittenes Folienteil) an die gewünschte Stelle. Optional kannst du auch mit Papierschablonen /-mustern arbeiten. Markiere die überschüssigen Flächen und entferne sie vorsichtig mit einem (Folien-)Cutter [Schere, Skalpell]. Lege erneut an und arbeite so lange nach, bis du mit dem Ergebnis zufrieden bist.
- Um die Klebefolie anzubringen, entferne vorsichtig die Schutzfolie auf der Rückseite der Klebefolie. Positioniere die Folie an der gewünschten Stelle auf dem Fahrrad. Drücke das Foliendesign ausreichend fest an, um sicherzustellen, dass dieses gut haftet. Verwende bei Bedarf einen Rakel oder einen weichen Lappen. Ein optimales Gefühl erhältst du jedoch mit deinen Fingerkuppen.
- Die Luftkanäle auf der Rückseite unserer Premium Fahrradaufkleber machen dabei das Verkleben noch einfacher. Ein behutsames Abziehen und Neuausrichten /-verkleben ist so ohne Weiteres möglich. Achte darauf, dass alle Kanten und Ecken gut angepresst sind und dass sich keine Luftpolster /-pünktchen eingeschlichen haben.

**Fertig? Gut gemacht!** Gib deinem Rad nun abschließend nach dem Verkleben eine Ruhepause (min. 24h) damit der Kleber Zeit hat, sich vollständig zu entfalten. Je geringer die Raumtemperatur desto länger sollte diese Ruhephase gewählt werden.

Die Zeit ist um, alles sitzt und passt? Wunderbar. Dann steht deiner ersten Ausfahrt im neuen Design nun nichts mehr entgegen.

Viel Spaß mit deinem neuen Bikedesign!

**YOUR BIKE. YOUR STYLE.**



### Kontakt

hello@stylemy.bike  
T +49(0)221 548 11 460  
M +49(0)176 370 58 303  
Mo-Fr: 9 – 18Uhr

### stylemy.bike c/o BRAUCH MEDIA

Goldammerweg 8c  
50858 Köln

<sup>1</sup> Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten sowie unterschiedlichen Oberflächenbeschaffenheit obliegt es dem Käufer, die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck genauestens zu prüfen. Wir empfehlen die Klebkraft sowie auch Materialverträglichkeit zuvor an einer unauffälligen Stelle zu testen.

<sup>2</sup> Solltest du Rückfragen haben oder Hilfe benötigen, so melde dich einfach bei uns und wir stehen dir gerne zur Verfügung.